

超指向性スピーカー“audfly”取扱説明書



梱包リスト

名称	数量
スピーカー本体	1
専用アンプ	1
スピーカーケーブル	1
音声ケーブル	1
AC アダプター	1
電気コード	1
取付金具（別売）	1

安全上の注意事項

- 1) 本取扱説明書の指示に従ってご使用下さい。
- 2) 本製品は屋内使用です。屋外での使用は出来ません。
- 3) 仕様書に記載の使用温度範囲内でご使用下さい。ヒーターや電球等、高熱を発生する機材のそばに本機を設置しないようお願い致します。
- 4) 水分及び湿気を避け、風通しのある場所に設置して下さい。
- 5) 本製品を分解しないで下さい。故障の際は販売店までお知らせください。
- 6) 無理な音圧をインプットするなど、本製品にメカニカルストレスを与えないで下さい。
- 7) 1 メートル以内の距離において、スピーカーを耳道に直接向けて下さい。
- 9) スピーカーが稼働中に、スピーカー前面を手で触れないようにして下さい。
- 10) スピーカーの上、もしくは前方 30 cm以内に物を置かないようにして下さい。
- 11) 本製品を清掃する際は、乾いた布をご使用下さい。
- 12) 電源コードを傷つけないようにお気を付け下さい。
- 13) スピーカーをご使用になつてない時、及び雷が鳴っている時は電源を抜いて下さい。

- 1 4) 天井や壁面に取り付ける際、スピーカー本体にドリル等で穴を空けないようにして下さい。
- 1 5) 電源接続の際、同梱の AC アダプターをご使用下さい。他のアダプターはご使用にならないようして下さい。アダプター外部に損傷が認められる場合、ご使用を控えて下さい。
- 1 6) スピーカーを取りける際、付属のボルトと同じ寸法（4x8）のものをご使用下さい。異なった寸法のものをご使用になると、スピーカーを破損させる場合がございます。
- 1 7) アンプの通気口を塞がないようにしてください
- 1 8) スピーカーケーブルをスピーカー本体と専用アンプに接続してから、AC アダプターと専用アンプを接続し、最後にアダプターの電源コードを電源に差し込んで下さい。電源と繋がっている電源コードをスピーカー本体に挿入しないようにして下さい。



オペレーションマニュアル

- 1) スピーカー背面のボルトを使用し取付金具を付けて下さい。
- 2) アンプ側面のスピーカーケーブル端子にスピーカーケーブル先端のブロックを差し込んで下さい
- 3) アンプ側面の DC24V と記された端子に電源アダプターケーブルを差し込んで下さい。
- 4) アンプ側面のオーディオケーブル端子にオーディオケーブルを接続して下さい。
- 5) 電源アダプターに電源ケーブルを差し込んで下さい。
- 6) On/Off ボタンを押すと、スピーカーの稼動を示す STATE のライトが緑色に光ります。
- 7) ご使用になられる音源プレイヤーの音量調整を最小にして下さい。それから徐々にアンプの VOLUME で MIN から MAX に音量を上げて行き、ちょうど良い音量まで上げて下さい。入力が強すぎるとアンプ内のリミッターが作動して、音が途切れますので、入力を下げて下さい。

トラブルシューティング

スピーカーから音が出ない場合には下記項目をご確認下さい

- 1) 電源が入っているかどうかを確認して下さい。電源が入っている場合は、AC アダプターのインジケーターが緑色に点灯しています。
 - 2) AC アダプターがスピーカー本体に接続されているかどうかを確認して下さい。
 - 3) アンプの on/off ボタンを確認して下さい。On になっていればアンプ側面の STATE インジケーターが緑色に点灯しています。
 - 4) 音源プレイヤーが稼働しているかどうか確認します。稼働していれば音源プレイヤーの音量レベルを確認します。
 - 5) 音源プレイヤーと専用アンプがオーディオケーブルで接続されているか確認して下さい。
 - 4) スピーカー本体と専用アンプがスピーカーケーブルで正しく接続されているかどうかを確認して下さい。
 - 5) 上記確認してもなお音が出ない場合、ご購入された販売会社にご連絡下さい。
- 以上