

# ウルトラソニック アコースペード XLS

## 取扱説明書

### 1 梱包リスト

---

名称	
スピーカー	1
アンプ	1
AC アダプター	1
スピーカーケーブル	2

### 2 安全上の注意事項

---

- 1) 本取扱説明書の指示に従ってご使用下さい。
- 2) 本製品は屋内使用です。屋外での使用は出来ません。
- 3) 仕様書に記載の使用温度範囲内でご使用下さい。  
ヒーターや電球等、高熱を発生する機材のそばに本機を設置しないようお願い致します。
- 4) 水分及び湿気を避け、風通しのある場所に設置して下さい。
- 5) 本製品を分解しないで下さい。故障の際は販売店までお知らせください。

- 6) 無理な音圧をインプットするなど、本製品にメカニカルストレスを与えないで下さい。
- 7) 1メートル以内の距離において、スピーカーを耳に直接向けない様ご注意ください。
- 8) スピーカー稼働中に、スピーカー前面を手で触れないようにして下さい。スピーカーの上、もしくは前方30cm以内に物を置かないようにして下さい。また、音をリスナーにお届けるために、リスナーとスピーカーの間には障害物をおかないようにして下さい。
- 9) 本製品を清掃する際は、乾いた布をご使用下さい。
- 10) 電源コードを傷つけないようにお気を付け下さい。
- 11) スピーカーをご使用になっていない時、及び雷が鳴っている時は電源を抜いて下さい。
- 12) 天井や壁面に取り付ける際、スピーカー本体にドリル等で穴を空けないようにして下さい。
- 13) 電源接続の際、同梱の AC アダプターをご使用下さい。  
他のアダプターはご使用にならないようにして下さい。アダプター外部に損傷が認められる場合、ご使用を控えて下さい。
- 14) (注意) スピーカーケーブルをスピーカー本体に接続してから、AC アダプターと本体を接続し、最後にアダプターの電源コードを電源に差し込んでください。電源と繋がっている電源コードをスピーカー本体に挿入しないようにして下さい。

### 3 オペレーションマニュアル

---

- 1) スピーカー背面のボルトを使用し取付金具を付けて下さい。
- 2) スピーカーケーブルのビニールカバーを剥いて下さい。この際、1cm以上は剥かないようにして下さい。
- 3) アンプとスピーカーをスピーカーケーブルで接続して下さい。LR にご注意ください。
- 4) アンプの RCA 端子に RCA ケーブルを接続し音源プレイヤーと接続して下さい。
- 5) アンプに電源アダプターを接続し、電源ケーブルを電源コンセントに差し込んで下さい。

- 6) 電源がアンプに通電されている状態で、アンプとスピーカー及びアンプと AC/DC アダプターコネクターの接続もしくは取り外す行為を行わないようにしてください。
- 7) アンプが通電するとアンプの LED が青く光ります。アンプ本体には on/off スイッチは付いておりません。電源入力の入り切りで on/off を行って下さい。また音量調整も音源プレイヤー側でして頂きますようお願いいたします。
- 8) ご使用になられる音源プレイヤーの音量調整を最小にして下さい。急激に音量を上げるのではなく、ちょうど良い音になるまで、徐々に音量を上げるようにして調整してください。但し、音の歪みが認められる場合は音量を下げてください。歪んだまま使用を続けるとスピーカー故障の原因となります。
- 9) 音源の入力が過入力の状態にある場合、内蔵アンプのリミッターが作動し、スピーカー機能が停止します。その場合は、入力レベルを少し低めにしてお待ち下さい。再生が再び始まります。
- 10) 左右のチャンネルから入力された音源はスピーカーのそれぞれ左右部分から出力されます。

## 4 トラブルシューティング

---

スピーカーから音が出ない場合には下記項目をご確認下さい

- 1) 電源が入っているかどうかを確認して下さい。電源が入っている場合は、AC アダプターのインジケーター が緑色に点灯しています。
- 2) AC アダプターがスピーカー本体に接続されているかどうかを確認して下さい。接続されていればアンプ前面の LED が緑に点灯しています。
- 3) 音源プレイヤーが稼働しているかどうか確認します。稼働していれば音源プレイヤーの音量レベルを確認します。また、過入力の状態である場合は、音量を下げれば再生が始まります。
- 4) 音源プレイヤーとスピーカー本体がスピーカーケーブルで正しく接続されているかどうかを確認して下さい。
- 5) 上記確認してもなお音が出ない場合、ご購入された販売会社にご連絡下さい。

以上