

超指向性スピーカー“audfly-mini”取扱説明書



1. 梱包リスト

	名称	数量
	スピーカー本体	1
	音声ケーブル(付属品)	
	専用 AC/DC アダプター	1 セット
	電気コード	

2. 安全上の注意事項

機材の取扱をされる前に以下の使用上の注意をご確認下さい。誤ったご使用による機器の故障は保証対応外となります。

- ・スピーカーに電源ケーブルを繋ぐ際は、アダプターが通電していない状態であることを確認してから、ケーブルをスピーカーに接続して下さい。
- ・同梱の AC/DC アダプター以外のアダプターは使用しないで下さい。
- ・アンプ内蔵のアクティブスピーカーですので、外付けのパワーアンプは使用できません。

- ・長時間使用しない場合、電源をお切りください。
- ・雷雨時、突発的な高電圧、過電流によって機材が壊れる恐れがありますので、電源ケーブルを機材から抜いて下さい。
- ・設置の際、機器の換気口周辺はスペースを空け、風通りをよくしてください。換気ができないと機器が高温になり故障の原因になります。
- ・高温・多湿な場所での使用は避けて下さい。(仕様書参照)
- ・屋外での使用はできません。
- ・電源コードを折ったり、踏み潰したりしないように気をつけて下さい。
- ・フレームを外さないで下さい。感電の恐れがあります。
- ・故障の際は自分で修理しないで、必ず販売店に報告ください。
- ・フロントグリルを外した状態では使用できません。
- ・フロントグリル上に他の物を接着させないようにして下さい。
- ・水分を避けて下さい。
- ・製造者や販売会社の許可なく機材の改造をもしくは解体を行うと保証対象外となります。
- ・取付の際は同梱のボルト、ナットと同サイズの物を使用してください。
- ・音が歪んでいる、割れているという症状が認められる場合、過入力の状態と考えられますので音量を下げてご使用下さい。過入力は故障の原因となります。

3. ご使用方法



- ① 準備・電源プラグを繋ぐ前に、パワースイッチが OFF の状態であることを確かめて下さい。
- ② AC/DC 電源アダプター・電源コードと本体を繋ぐ際は、先に電源プラグを本体に差し込んでから、次に AC/DC アダプターを電源口に繋いでください。
- ③ 音声ケーブル・音声ケーブル接続端子に 3.5mm ステレオミニプラグを差し込んでください。音源側は、PC、MP3 プレーヤー、CD プレーヤー、モニター等のオーディオプレーヤーとなります。
- ④ ON/OFF スイッチを ON の状態にして下さい。スピーカー表面の緑色の LED ライトが点灯します。
- ⑤ 本体に音量調整の機能がありません。入力側にて音量調整を行って下さい。
- ⑥ audfly-mini から出力させる音は鋭い指向性を持っていますので、音は非常に狭い限定された範囲にのみ聞こえます。また反射音を利用することで、壁面や天井面からあたかも音が出ているような演出をすることも可能です。
- ⑦ audfly-mini の音質特性上、ターゲットから1m程度以上離れた場所に audfly を設置した上で音量調整を行うことを推奨します。

4. Bluetooth

Bluetooth の機能をご利用になる際は、ご使用のプレーヤーと audfly Mini をペアリングしてください。Audfly に続く 5 桁の番号が、Audfly-xxxxxxと表示されますので、選択してご利用頂きますようお願いいたします。

5. トラブルシューティング

スピーカーから音が出ない場合には下記項目をご確認下さい

- 1)アダプターがスピーカー本体に接続されているかどうかを確認して下さい。
- 2)プレーヤーが作動しているか、音量が適正か確認してください。
- 3)プレーヤーとスピーカーがオーディオケーブルで接続されているか確認して下さい。
- 4)上記確認してもなお音が出ない場合、ご購入された販売会社にご連絡下さい。

以上